KDDI Smart Mobile Safety Manager 【FP】バグレポート取得方法

2024/02/19

Ver1.0

KDDI株式会社





本資料の概要	3
<u>留意事項</u>	5
<u>準備物</u>	7
<u> 手順1:FPデバイス側事前設定</u>	9
<u> 手順2:受信デバイス側事前設定</u>	14
<u>Androidご利用の場合</u>	15
<u>FPご利用の場合</u>	17
<u> 手順3 : バグレポートの取得</u>	19
<u> 手順4 : バグレポートの取り出し</u>	23
<u>Androidご利用の場合</u>	24
<u>FPご利用の場合</u>	31
<u> 手順5:FPデバイス側設定復元</u>	38
<u> 手順6: 受信デバイス側設定復元</u>	43
<u>Androidご利用の場合</u>	44
<u>FPご利用の場合</u>	46
トラブルシューティング	48







■ 本資料ではバグレポートの取得方法をご案内いたします。

バグレポートは以下の際に必要になる場合がございます。

- ◆ 弊社所有端末にて事象の再現が出来ず、お客様端末のバグレポートが必要になった場合
- ◆ Google社よりバグレポートの提供を求められた場合

弊社サポートよりバグレポート取得をご依頼させて頂いた際は、お手数ではございますが、ご対応のほど ど宜しくお願い申し上げます

□ バグレポートの取得までの大まかな流れ





© KDDI Corporation. All rights reserved.



- 環境によってFP/Android/Windows上の画面表示内容や遷移に違いが生じる可能性があります。
- 本資料は、以下の環境を使用して作成しております。
 - ▶ Windows 10 Pro (Windows OS搭載PC)
 - ▶ KYF42 Android 10 (バグレポート取得デバイス)
 - Pixel 3a Android 12 (任意のデバイス①)
 - ▶ KYF42 Android 10 (任意のデバイス②)





© KDDI Corporation. All rights reserved.

100 B

準備するもの

■ 機材

- ▶ Windows OS搭載PC
- ▶ バグレポートを取得するAndroidデバイス
- ▶ バグレポートを受信するAndroidデバイス(任意のデバイス)
- ▶ 受信デバイスとPCを接続するケーブル(USB Type-cケーブル、Type-c to Type-cケーブル等)
- Androidデバイスの以下の機能を使用するため、制限がかかる設定は予め外しておく必要があります
 - Bluetooth
 - ▶ 開発者向けオプション
 - ▶ USBファイル転送
 - ▶ ステータスバーの操作と通知表示

手順1:FPデバイス側事前設定

Bluetooth設定:バグレポート取得デバイスを操作



センターキー押ト、 [メインメニュー]より [設定]を選択する



	💌 🖞 🔺 🛱 🗨 🔂 78% 🖬 10:22
	無線・ネットワーク
	Wi-Fi
3	Bluetooth
	機内モード 🛛
	モバイルネットワーク
	au通信品質レポート機能
	データ使用量
	データ通信制限
	テザリング
	VPN
	[Bluetooth]を選択する

Bluetooth設定:バグレポート取得デバイスを操作





開発者オプションの有効化:バグレポート取得デバイスを操作



センターキー押下、 [メインメニュー]より [設定]を選択する

	* 🗳 🗢 ঝ 100% 🖬 17:40
設定	
1よ	く利用する設定
2 aı	」ID設定
3壁	紙・ディスプレイ
4サ	ウンド・通知
5 🗆	ック・セキュリティ
6 無	線・ネットワーク
7 電	池
8力	スタマイズキー
2 り そ	の他の設定
[9	その他の設定]を
選	訳する

	▼ 2. 100% 17:41
その他の設定	Ē
USB	3
ポインター	
ストレージ	
アプリ	
位置情報	
アカウント	
言語と入力	
日付と時刻	
ユーザー補助	<i>b</i>
[その他の詞	役定]にて

下方へスクロールする

	¥ 🗳 🗨 🛃 100% 📕 17:4	41
その他	の設定	
ストレ	ィージ	
アプリ	l	
位置情	幸民	
アカウ	ッント	
言語と	入力	
日付と	時刻	
ユーサ	一補助	
リセッ	トオプション	
⁴ 端末情	報	
「端	末情報1を選択する	

開発者オプションの有効化:バグレポート取得デバイスを操作



[端末情報]にて 下方へスクロールする





手順2:受信デバイス側事前設定

手順2:受信デバイス側事前設定 (Androidデバイスご利用の場合)

Bluetooth設定(Androidデバイス): 任意のバグレポート受信デバイスを操作



KDD

手順2:受信デバイス側事前設定 (FPデバイスご利用の場合)



Bluetooth設定(FPデバイス): 任意のバグレポート受信デバイスを操作

Bluetooth	
Bluetooth設定	
ペア済みの機器	
+ 新しい機器とペア設定	
	FPデバイス側事前設定の <u>Bluetooth設定</u> 参照
メニュー	

手順3:バグレポートの取得

バグレポートの取得:バグレポート取得デバイスを操作



事象を発生させる



センターキー押下、 [メインメニュー]より [設定]を選択する

	* 🗳 🗢 🕵 100% 🗎 17:40
設定	
1よく	く利用する設定
2 au	ID設定
3 壁約	低・ディスプレイ
4 サワ	シンド・通知
5 🗆 י	ック・セキュリティ
6 無約	泉・ネットワーク
7 電泳	也
8カス	スタマイズキー
2 りその	の他の設定
[9 選打	その他の設定]を 尺する

KDD

バグレポートの取得:バグレポート取得デバイスを操作



-	📽 🗨 🔐 100% 🗎 17:42
その作	也の設定
位置的	青報
アカワ	ウント
言語と	2入力
日付と	と時刻
ユーキ	ザー補助
リセ	ット オプション
開発者	皆オプション
高度な	こ設定
端末	青報
[開	発者オプション]を
選	尺する



バグレポートの取得:バグレポート取得デバイスを操作



[対話型レポート]から [完全レポート]に変更する



[完全レポート]が 選択されたことを 確認する



手順4:バグレポートの取り出し



手順4:バグレポートの取り出し (Androidデバイスご利用の場合)

バグレポートの共有:バグレポート取得デバイスを操作



インフォメーションより [その他 O件]を選択する





バグレポートの共有:バグレポート取得デバイスを操作



ダイアログより [Bluetooth]を選択する



[ONにする]を選択する ※<u>事前設定を行っていな</u> かった場合に表示される

☑ 🕺 👻 🗣 🔐 97% 🖬 17:46
Bluetoothデバイスの選択
使用可能な機器
🖕 Pixel 3a
$\Box > \odot^{*}$
🗖 ter de la
😐 2000.00.2
🖵 5411.561.

[Bluetoothデバイスの選択]より 任意のAndroidデバイスを選択する

バグレポートの受信:任意のバグレポート受信デバイスを操作



バグレポートの移動準備: 任意のバグレポート受信デバイスを操作



KDD

バグレポートの移動:PCを操作





[内部共有ストレージ]を開く



バグレポートの移動:PCを操作





任意のPCフォルダに移動する

手順4:バグレポートの取り出し (FPデバイスご利用の場合)



バグレポートの共有:バグレポート取得デバイスを操作



インフォメーションより [その他 O件]を選択する





バグレポートの共有:バグレポート取得デバイスを操作



ダイアログより [Bluetooth]を選択する



[ONにする]を選択する ※<u>事前設定を行っていな</u> <u>かった場合</u>に表示される



[Bluetoothデバイスの選択]より 任意のFPデバイスを選択する

バグレポートの受信:任意のバグレポート受信デバイスを操作





バグレポートの移動準備: 任意のバグレポート受信デバイスを操作



バグレポートの移動:PCを操作

バグレポートの移動:PCを操作

任意のPCフォルダに移動する

手順5: FPデバイス側設定復元

開発者オプションの無効化: バグレポート取得デバイスを操作

センターキー押下、 [メインメニュー]より [設定]を選択する

▲ *	📽 🗢 🔐 100% 📕 17:40
設定	
1よく利	用する設定
2 au ID訝	定
3 壁紙 ·	ディスプレイ
4 サウン	ド・通知
5 ロック	・セキュリティ
<u>6</u> 無線・	ネットワーク
7 電池	
8 カスタ	マイズキー
2 J その他	の設定
[9 その	つ他の設定1を

選択する

開発者オプションの無効化: バグレポート取得デバイスを操作

* 🍟 🖝 ঝ 92% 🔳 18:09
 開発者オプション
開発者オプション 🛛
メモリ
バグレポート
PCバックアップパスワー ド
デスクトップのフルバックアップは 現在保護されていません
スリープモードにし ^{充電中に画面をスリープにしなロい}
[開発者オプション]が
OFFであることを確認する

	* 🗳 マ 🛃 92% 🔳 18	:09
その他	の設定	
ストレ	ノージ	
アプリ	J	
位置情	与 報	
アカウ	ッ ント	
言語と	入力	
日付と	〕時刻	
ユーザ	『一補助	
フリセッ	·ト <i>オプション</i>	
端末情	報	_1
[その他の	の設定]にて	
[開発者>	オプション]	
[高度な詞	設定]が	

非表示になったことを確認する

Bluetooth設定の無効化: バグレポート取得デバイスを操作

[メインメニュー]より [設定]を選択する

選択する

	🗷 ¥ 🖇 🝟 🛡 🕵 78% 🖬 10:22
	無線・ネットワーク
	Wi-Fi
3	Bluetooth
	機内モード 🛛
	モバイルネットワーク
	au通信品質レポート機能
	データ使用量
	データ通信制限
	テザリング
	VPN

Bluetooth設定の無効化: バグレポート取得デバイスを操作

[Bluetooth設定]の チェックを外す

🗷 ¥ 🗳 🐨 🔐 78% 🖬 10:22
Bluetooth
⁵ Bluetooth設定 □
Bluetooth を ON にする と、お使いの端末は近く にある他の Bluetooth デバ イスと通信できます。
 [Bluotooth設定]が

[Bluetooth設定]が OFFであることを確認する

手順6: 受信デバイス側設定復元

手順6:受信デバイス側設定復元 (Androidデバイスご利用の場合)

Bluetooth設定の無効化:任意のバグレポート受信デバイスを 操作

KDD

手順6:受信デバイス側設定復元 (FPデバイスご利用の場合)

Bluetooth設定の無効化: 任意のバグレポート受信デバイスを操作

■ ♥ * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	
Bluetooth設定	
Bluetooth を ON にする と、お使いの端末は近く にある他の Bluetooth デバ イスと通信できます。	バグレポート取得後の <u>Bluetooth設定の無効化</u> 参知

トラブルシューティング

受信するデバイスが表示されない場合

🗷 V 🖇 🍟 🖝 🔐 78%	มี 10:22
Bluetooth	
Bluetooth設定	\checkmark
ペア済みの機器	
+ 新しい機器とペア	'設定
	_

11:15 🖸 🖤 🕯	
÷	
Bluetooth	
Bluetooth を使用	
デバイス名 Pixel 3a	
+ 新しいデバイスとペア設定	
0	
Bluetooth を ON にすると、お使いのデバイスは近くに ある他の Bluetooth デバイスと通信できます。	
<	

受信するデバイスにてBluetooth画面を表示すると リストに表示されやすくなる場合がございます。

- ・<u>Bluetooth画面(FPデバイス)</u>
- ・<u>Bluetooth画面(Androidデバイス)</u>

PC画面にてUSB接続デバイスが表示されない場合

Tomorrow, Together

